

Hvis din Tobii i13/i16 ikke fungerer som den skal, så skal du lave en RESET af computeren og se om det hjælper på problemet.

Denne RESET nulstiller alle delene i computeren.

1. Sluk din i13/i16, ved at lukke computeren på normal vis i Windows.
Er det ikke muligt, så luk computeren ved at holde Tænd-knappen inde indtil der høres
2. Fjern strømforsyningen ved at tage stikket af Tobii'en.
3. Fjern alle andre ting du har tilsluttet Tobii'en feks. tastatur, kontakter og andre USB enheder.
4. Tryk og hold Tænd-knappen; først kommer TOBII DYNAVOX logoet på skærmen og forsvinder igen, hold knappen i yderligere 20 sekunder og slip derefter knappen.
5. Nu er Tobii'en slukket
6. Tilslut strømforsyningen igen, tilslut ikke andre USB-enheder.
7. Tænd din Tobii som normalt ved at trykke kort på Tænd-knappen.

Undersøg om problemet er blevet løst.

TÆND-KNAPPEN sidder bagpå Tobii'en (nr. 11)

